

Instrukcja użytkowania pilota RF do Eero Eco Cameo

Zasilanie: bateria AAA x 2; Protokół komunikacyjny: RF-2.4G; Zasięg działania: 20 m (bez przeszkód)

Osiągi: 1 pilot może kontrolować 99 grup; liczba lamp w grupie bez ograniczeń.

ID lamp / grup: możliwość ustawienia numeru od 1 do 99.

Funkcje: ON / OFF, regulacja ściemniania i zmiana temperatury barwowej, ustawienie dwóch scen, automatyczne przyciemnianie, oświetlenie nocne.

Wykorzystanie ID pilota: Każdy pilot ma swój numer identyfikacyjny (ID). Jeden kontroler może korzystać z numeru identyfikacyjnego innego kontrolera i sterować tą samą lampą oraz odzyskiwać swój początkowy numer identyfikacyjny.

Sposób działania:

Instrukcja przypisania numeru identyfikacyjnego do wybranych lamp:

- 1) Wyłącz lampę na 3 sekundy, następnie włącz lampę, zakończ kroki 1) i 2) w ciągu 10 sekund
- 2) Naciśnij 1 lub 2 cyfry na klawiszach numerycznych pilota, a następnie naciśnij klawisz „ID”
- 3) Poprawnie przypisana lampa powinna mrugnąć 1-krotnie, w przeciwnym przypadku powtórz krok 2).
- 4) Wyłącz lampę przełącznikiem w ciągu 10 sekund, a następnie zakończ ustawianie.

Sterowanie oświetleniem:

Funkcje przycisków: patrz rysunek.

Sterowanie jedną grupą: naciśnij numer ID grupy, którą chcesz sterować, a następnie naciśnij jeden klawisz funkcyjny (wł. / wył., temperatura barwowa, jasność)

Sterowanie wszystkimi grupami: wybierz „ALL”, a następnie naciśnij jeden klawisz funkcyjny (wł. / wył., temperatura barwowa, jasność)

Kopiowanie ID

Naciśnij „S” na jednym pilocie oraz równocześnie „I” na drugim pilocie, utrzymaj przez 6 sekund, dioda na pilocie powinna zamrugać 3-krotnie.

Odzyskiwania: Naciśnij „S” oraz klawisz „ALL” na pilocie, na który został skopiowany ID, utrzymaj przez 6 sekund, dioda na pilocie powinna zamrugać 3-krotnie.

Włączenie trybu nocnego

W celu włączenia trybu nocnego naciśnij „☀️”, operacja może być wykonana kiedy lampa jest wyłączona.

Ustawienie scen

System posiada możliwość ustawienia dwóch scen „A” oraz „B”.

Zapisywanie:

- 1) Ustaw światło wedle zapotrzebowania.
- 2) Wybierz numer lampy.
- 3) Naciśnij „ID” a następnie „A” lub „B”, lampa powinna mignąć 1-krotnie, potwierdzając zapisanie ustawień.

Ustawienie sceny:

- 1) Wybierz numer lampy
- 2) Naciśnij „A” lub „B”, w celu uruchomienia wcześniej zaprogramowanej sceny.

